



AquaMate



AquaMate



Il distributore autorizzato locale Rainbow

ReXair
R11265-2
©ReXair 2005

Quando si adoperano apparecchi elettrici, è necessario adottare sempre delle precauzioni fondamentali, incluso quanto segue:

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIATURA.

AVVERTENZA — Per ridurre il rischio d'incendi, scosse elettriche e lesioni:

1. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato ad una presa di corrente. Staccare la presa quando non lo si utilizza e prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
2. **AVVERTENZA** — Al fine della riduzione del rischio di scosse elettriche, utilizzare solo in ambienti chiusi.
3. **AVVERTENZA** — Per prevenire il rischio di scosse elettriche, non utilizzare MAI il tubo flessibile elettrificato (fornito unitamente al Battitiappeto) per la raccolta d'acqua o fluidi d'altro genere. Usare SOLO il Tubo flessibile e series™, fornito con la Rainbow, per le operazioni di raccolta di sostanze bagnate. Consultare il Manuale d'uso della Rainbow.

RELATIVAMENTE AL SERBATOIO D'ACQUA PULITA AQUAMATE:

4. **AVVERTENZA** — Il serbatoio d'acqua AquaMate contiene una pompa elettrica ed un cavo d'alimentazione. Per prevenire il rischio di scosse elettriche, NON immergere il serbatoio o il cavo d'alimentazione in acqua durante il riempimento del serbatoio. Fare riferimento alle illustrazioni.
5. **IMPORTANTE** — Il serbatoio d'acqua AquaMate richiede l'USO ESCLUSIVO DI ACQUA DI RUBINETTO PULITA E FREDDA. Per evitare qualsiasi danno a carico dell'AquaMate, NON immettere nel serbatoio quanto segue:
 - Acqua o liquidi bollenti.
 - Sostanze detersivi di qualsiasi genere, inclusi i prodotti della Rainbow.
 - Liquidi o preparati commerciali per la pulizia.
6. Prima di adoperare il Battitiappeto della Rainbow per le operazioni di pulizia, assicurarsi che il tappeto sia completamente asciutto.
7. Astenersi dall'uso dell'AquaMate quando il serbatoio d'acqua pulita è vuoto. Ciò potrebbe danneggiare la pompa o le parti elettriche.
8. Non azionare l'AquaMate con il grilletto regolatore del getto di vapore spento (cioè, niente getto a vapore per il tappeto) per più di cinque minuti; ciò potrebbe danneggiare la pompa o altre parti elettriche. **IMPORTANTE:** qualora si eseguano delle operazioni di sola estrazione senza elargizione d'acqua o di soluzioni detersivi per oltre cinque minuti, scollegare il cavo d'alimentazione del serbatoio d'acqua dalla Rainbow.
9. Per ulteriori informazioni relativamente alla sicurezza, pregasi consultare il Manuale d'uso della Rainbow.

MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA A DOPPIO ISOLAMENTO: in un'apparecchiatura a doppio isolamento, al posto della messa a terra sono previsti due sistemi di isolamento. Su un apparecchio a doppio isolamento non vi è alcuna messa a terra né questa dovrebbe essere aggiunta. La manutenzione di un apparecchio a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e dovrebbe essere effettuata solo da personale qualificato Rainbow addetto alla manutenzione. Le parti di ricambio per un apparecchio a doppio isolamento devono essere parti originali di quelle sostituite. Un apparecchio a doppio isolamento è contrassegnato dalle diciture "DOPPIO ISOLAMENTO" (DOUBLE-INSULATION) oppure "A ISOLAMENTO DOPPIO" (DOUBLE-INSULATED). L'apparecchio può anche essere contrassegnato con il Simbolo (quadrato all'interno di un quadrato).

USARE L'AQUAMATE SOLO SECONDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE


NEL PRESENTE MANUALE D'USO:

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!

— SOLO PER USO DOMESTICO —

Usare solo con la Rainbow e series™.

<http://www.RainbowSystem.com>



PULIZIA E CONSERVAZIONE

